Blackwire[™] C510-M/C520-M

Cuffia a filo USB

Guida dell'utente



Sommario

Requisiti di sistema 3 Ulteriori informazioni 3
Contenuto della confezione 4
Informazioni di base 5
Come indossare la cuffia 6 Montaggio della cuffia 6
Uso quotidiano 7 Collegamento al PC ed esecuzione di una chiamata 7 Chiamate in entrata/in uscita 7 Regolazione del volume nel dispositivo 8 Mute a Call 8
Software Plantronics Spokes opzionale Pannello di controllo Plantronics Scheda Applicazioni Scheda Preferenze 10 Scheda Informazioni 10
Plantronics Update Manager 11
Risoluzione dei problemi 12 Sistema auricolare 12 Utilizzo di Microsoft Lync/Office Communicator 13 Smart Sensors 14

plantronics

Introduzione

Congratulazioni per l'acquisto di questo prodotto Plantronics. La presente guida contiene istruzioni per la configurazione e l'uso del dispositivo Sistema auricolare Blackwire C510-M/C520-M..

Prima di procedere all'installazione e all'utilizzo, consultare la Guida rapida per importanti istruzioni sulla sicurezza del prodotto.

Requisiti di sistema

Computer

- Sistemi operativi supportati: Windows[®] 7, Windows[®] 8, Windows XP[®], Windows Vista[®]
- Processore: 400 MHz Processore Pentium[®] o equivalente (min.); Processore Pentium da 1 GHz o equivalente (consigliato)
- RAM: 96 MB (min.); 256 MB (consigliato)
- Disco rigido: 280 MB (min.); 500 MB o superiore (consigliato)
- Microsoft Windows XP Service Pack 3 (SP3) o successivo (consigliato) Microsoft Windows Vista - Service Pack 1 (SP1) o successivo (consigliato)

Display

- Almeno 800 x 600, 256 colori
- 1024 x 768 con modalità video a colori, 32 bit (consigliato)

Browser

• Internet Explorer® 6 o superiore installato sul sistema (necessario)

Ulteriori informazioni

Visitare il nostro sito Web www.plantronics.com/support per supporto tecnico, comprese le domande frequenti e le informazioni sulla compatibilità e l'accessibilità.

Contenuto della confezione




Cuffia Blackwire C510M con dispositivo di controllo in linea (monoauricolare)

Cuffia Blackwire C520M con dispositivo di controllo in linea (stereo)



Custodia da trasporto

Informazioni di base



lcone per i controlli in linea della cuffia		Funzione	
1	Tasto di risposta/fine chiamata Consente di rispondere/terminare una chiamata	Chiamata in arrivo Chiamata in verde Chiamata in corso Chiamata in	
+	Pulsante aumento volume	Consente di aumentare il volume di ascolto	
_	Pulsante di diminuzione del volume	Consente di diminuire il volume di ascolto	
Ą	Pulsante di esclusione/riattivazione microfono Consente di escludere/riattivare il microfono della cuffia	Rosso fisso quando il microfono è disattivato	

Tecnologia Smart Sensor $^{^{\mathrm{TM}}}$

l sensori intelligenti rilevano se si sta indossando o meno il dispositivo. I sensori si trovano sulla capsula dell'altoparlante sul lato del microfono pieghevole.

Funzionalità Smart Sensor	Funzione	
Risposta automatica Quando la cuffia non è indossata e si riceve una chiamata in arrivo sul PC, indossare la cuffia per rispondere automaticamente alla chiamata. Non è necessario premere il pulsante di risposta/fine chiamata.	Chiamata in arrivo (**) Lampeggia in verde	

Come indossare la cuffia

Montaggio della cuffia


Far scorrere l'archetto per adattarlo a entrambe le orecchie.



2 Se risulta comunque troppo stretto, allungare l'archetto per garantire la massima comodità.




Per una qualità vocale eccellente, piegare l'asta portamicrofono e posizionare il microfono vicino alla bocca.



Uso quotidiano

Collegamento al PC ed esecuzione di una chiamata

- Assicurarsi che Microsoft Lync sia in esecuzione sul PC.
- Collegare la cuffia alla porta USB del computer. A questo punto, la cuffia si accende automaticamente.



- 3 Controllare le Impostazioni audio. Verificare che le impostazioni dell'altoparlante e del microfono per il softphone PC siano impostate su Plantronics C510/C520.
- Configurazione audio PC per Windows 7 e Windows 8

Andare in Pannello di controllo -> Audio- > scheda Riproduzione e impostare il dispositivo Plantronics C510/C520 come Dispositivo di comunicazione predefinito.

• Configurazione audio PC per Windows XP

Andare in Pannello di controllo -> Suoni e periferiche audio, quindi nella scheda Audio impostare Plantronics C510/C520 nella sezione Riproduzione suoni.

4 Effettuare una chiamata utilizzando il software Microsoft Lync.

Chiamate in entrata/in uscita


Per effettuare una chiamata

Comporre il numero utilizzando Microsoft Lync/Office Communicator

- 2 Per rispondere a una chiamata
 - Indossare la cuffia per rispondere a una chiamata con la tecnologia Smart Sensor o,
 - se si indossa già la cuffia, premere il pulsante di risposta/fine chiamata
- 3 Per terminare una chiamata

Premere brevemente il pulsante di risposta/fine chiamata.

Regolazione del volume nel dispositivo




Volume di ascolto

- Premere il pulsate di aumento del volume (+) sul controllo in linea della cuffia per aumentare il volume di ascolto.
- Premere il pulsante di diminuzione del volume (_) sul controllo in linea della cuffia per diminuire il volume di ascolto.

Mute a Call

During a call, press the mute button on the headset inline control to mute the microphone. When mute is on, the mute LED is solid red (you will still be able to hear the caller).




2 To turn mute off, press the mute button again.

Software Plantronics Spokes opzionale

È necessario scaricare il software Plantronics Spokes opzionale per accedere al Pannello di controllo Plantronics. Per installare il software Spokes, accedere al sito **plantronics.com/software**, quindi fare clic sul pulsante di download.


Pannello di controllo Plantronics

Per avviare questo strumento, fare clic su Start > Programmi > Plantronics > Plantronics Control Panel (Pannello di controllo Plantronics).



Scheda Applicazioni


La scheda Applicazioni consente di visualizzare lo stato del supporto Plantronics per diverse applicazioni, ad esempio softphone e lettori multimediali.



Scheda Preferenze


Consente di impostare le preferenze per:

- Lettore multimediale Modifica dell'azione di chiamata: Pausa, Riproduzione, Esclusione microfono o Nessuna azione
- · Utilizzo generale
- Presenza Lync basata sul posizionamento del dispositivo Quando si indossa o si rimuove il dispositivo, la presenza viene impostata su: Disponibile, Occupato, Non disturbare, Torno subito o Non in linea



Scheda Informazioni

Consente di accedere online alla guida dell'utente e al supporto e visualizza le informazioni sul dispositivo.



Plantronics Update Manager

Con Plantronics Update Manager, è possibile eseguire il download delle nuove versioni del software e firmware quando sono disponibili. Per modificare impostazioni quali il controllo automatico o manuale degli aggiornamenti o per installare i nuovi aggiornamenti, andare al menu Start > Programmi > Plantronics > Plantronics Update Manager.

Controllo automatico della disponibilità aggiornamenti

Se si seleziona la casella "Controlla automaticamente disponibilità aggiornamenti", verranno inviate automaticamente notifiche che informano quando sono disponibili nuovi aggiornamenti del software e firmware.

Controllo manuale della disponibilità aggiornamenti

È possibile controllare gli aggiornamenti disponibili per il software e firmware in qualsiasi momento facendo clic sul pulsante "Controlla disponibilità aggiornamenti ora".

Installazione degli aggiornamenti

Se dopo un controllo automatico o manuale risultano disponibili nuovi aggiornamenti, fare clic sul pulsante "Installa aggiornamenti selezionati" e l'installazione viene avviata.

Risoluzione dei problemi

Sistema auricolare

Impossibile sentire il chiamante.

Il volume di ascolto è troppo basso. Premere il pulsante per la regolazione del volume sulla cuffia.

La cuffia USB non è impostata come dispositivo audio predefinito. Utilizzare le impostazioni audio nelle preferenze/nel pannello di controllo dell'audio per selezionare la cuffia come dispositivo audio predefinito.

Per sistemi operativi Windows XP

- Andare in Pannello di controllo > Suoni e periferiche audio > scheda Audio.
- Selezionare la cuffia come dispositivo predefinito in "Riproduzione suoni".

Per sistemi operativi Windows Vista e Windows 7

- Andare in Pannello di controllo > Suono
- Evidenziare la cuffia, quindi selezionare Imposta predefinito > Dispositivo di comunicazione predefinito dall'elenco a discesa e fare clic su OK.

Per Mac OS X

- Selezionare il menu Apple > Preferenze di sistema > Suono > scheda Output.
- Selezionare la cuffia nella finestra "Seleziona dispositivo per uscita audio".

Mancata ricezione da parte degli interlocutori.

L'auricolare è in modalità esclusione microfono. Premere il pulsante di esclusione microfono per riattivare il microfono.

L'asta portamicrofono della cuffia non è posizionata correttamente. Regolare l'asta portamicrofono posizionandola all'altezza della bocca.

La cuffia USB non è impostata come dispositivo vocale predefinito. Utilizzare le impostazioni audio nelle preferenze/nel pannello di controllo dell'audio per modificare il dispositivo di input.

Per sistemi operativi Windows XP

- Andare in Pannello di controllo > Suoni e periferiche audio > scheda Audio.
- Selezionare la cuffia come dispositivo predefinito in "Registrazione audio".

Per sistemi operativi Windows Vista e Windows 7

- Andare in Pannello di controllo > Suono > scheda Registrazione.
- Evidenziare la cuffia, quindi selezionare il pulsante Imposta predefinito e fare clic su OK.

Per Mac OS X

- Selezionare il menu Apple > Preferenze di sistema > Suono > scheda Input.
- Selezionare il dispositivo nella finestra "Seleziona dispositivo per entrata audio".

L'audio nella cuffia è distorto. Sento un'eco nella cuffia. Abbassare il volume di ascolto del softphone fino a eliminare la distorsione.

Regolare il volume sulla cuffia.

L'auricolare utilizzato per ascoltare la musica non funziona più.

La cuffia USB viene impostata automaticamente come periferica audio predefinita in Windows. Utilizzare le impostazioni audio nelle preferenze/nel pannello di controllo dell'audio per modificare il dispositivo audio.

Per sistemi operativi Windows XP

- Andare in Pannello di controllo > Suoni e periferiche audio > scheda Audio.
- In "Riproduzione suoni", modificare l'impostazione predefinita dalla cuffia al dispositivo scelto.

Per sistemi operativi Windows Vista e Windows 7

- Andare in Pannello di controllo > Suono > scheda Registrazione.
- Evidenziare il dispositivo scelto, selezionare il pulsante Imposta predefinito e fare clic su OK.

Per Mac OS X

- Selezionare il menu Apple > Preferenze di Sistema e fare clic su
- Fare clic su Output, quindi selezionare "Altoparlanti Interni" o il dispositivo scelto.

La cuffia non risponde alle pressioni dei pulsanti.

Quando il PC entra in modalità di standby o sospensione, la cuffia USB si spegne. Assicurarsi che il PC sia attivo.

Utilizzo di Microsoft Lync/Office Communicator

Assenza di audio.

Assicurarsi che il dispositivo Blackwire C510/C520 sia impostato come dispositivo di riproduzione predefinito in Windows.

Assicurarsi che il dispositivo Blackwire C510/C520 sia impostato

come dispositivo audio in Microsoft Lync/Office Communicator. Assicurarsi che le impostazioni Windows e dispositivo audio in Microsoft Lync/Office Communicator non siano disattivate o impostate su livelli troppo bassi.

La mia voce non viene udita.

Assicurarsi che il dispositivo Blackwire C510/C520 sia impostato come dispositivo di registrazione predefinito in Windows.

Assicurarsi che il dispositivo Blackwire C510/C520 sia impostato come dispositivo audio in Microsoft Lync/Office Communicator.

Assicurarsi che le impostazioni Windows e dispositivo audio in Microsoft Lync/Office Communicator non siano disattivate o impostate su livelli troppo bassi.

II dispositivo non funziona con Microsoft Lync/Office Communicator.

Verificare che il dispositivo sia collegato.

Premere il pulsante di risposta/fine chiamata sul dispositivo di controllo in linea.

Regolare la barra del volume di ascolto sul controllo in linea. Se il livello del volume è ancora troppo basso, regolare il livello del volume di ascolto sul PC utilizzando Microsoft Lync/Office Communicator.

	L'audio è distorto oppure sento un'eco nel dispositivo.	Ridurre il volume di conversazione del PC utilizzando Microsoft Lync/Office Communicator. Puntare il microfono verso il mento.
		Se il problema persiste, abbassare il volume utilizzando il pulsante del volume (–).
Smart Sensors	La funzione Risposta automatica non funziona.	Assicurarsi che la capsula dell'altoparlante sia posizionata correttamente in modo da fare contatto con l'orecchio.

ULTERIORI INFORMAZIONI

www.plantronics.com/support

Plantronics Inc. Plantronics BV

345 Encinal Street South Point Building C

Santa Cruz, CA 95060 Scorpius 140

Stati Uniti 2132 LR Hoofddorp

Netherlands

© 2013 Plantronics, Inc. Tutti i diritti riservati. Plantronics, il logo e Blackwire sono marchi o marchi registrati di Plantronics, Inc. Tutti gli altri marchi sono di proprietà dei rispettivi proprietari. Apple, iTunes e Mac sono marchi di Apple Inc., registrati negli Stati Uniti e in altri paesi. Microsoft, Vista, Windows e XP sono marchi di Microsoft Corporation negli Stati Uniti e in altri paesi. Pentium è un marchio registrato di Intel Corporation negli Stati Uniti e/o in altri paesi. Skype è un marchio di Skype Limited ed è utilizzato su licenza di Skype Limited.

200219-15 (03.13)

